



Døgnland til Porfyrinir

Brúkast skal 2,5 l dunkur, sum inniheldur 5,0g natriumkarbonat. Hesin fæst á Rannsóknarstovuni.

1. Lat vatnið t.d. kl.8 á morgni og koyr tað burtur
2. Samla síðan alt vatnið í dunkin til og við næsta morgun kl.8

Skriva klokkutíð bæði tá byrjað og endað verður á bíleggingarseðilin. Fer okkurt til spillis er neyðugt at samla av nýggjum.

Meðan samlað verður, skal dunkurin helst goymast kalt og í myrkri.

Set strikukotu frá bíleggingarseðlinum á dunkin
Avlevera dunkin og bíleggingarseðilin á Rannsóknarstovuni, G0
- nýggi bygningur á LS